Manual de instruções P1672E/PT

2010-04



STM12, STM34

Módulo de aparafusamento



Você poderá obter mais informações sobre os nossos produtos na Internet em http://www.apexpowertools.eu

Sobre este manual de instruções

Este manual de instruções é a tradução do manual de instruções original e

- e fornece indicações importantes sobre a operação segura, profissional e econômica do módulo de aparafusamento.
- serve como obra de consulta sobre os dados técnicos.

Indicações no texto:

indica orientações para ação.identifica enumerações.

itálicos indicam itens de menu nas descrições de software, por exemplo, Diagnóstico

<...> indica elementos que deverão ser acionados ou selecionados como botões, teclas ou

caixas de controle, por exemplo, <F5>

Courier indica nomes de caminhos e arquivos, por exemplo, setup.exe

\ Um backslash entre dois nomes indica a seleção de um item de menu do menu,

porexemplo file \ print

indica função e força.

Abreviações usadas

STM Módulo de aparafusamento STM12, STM34

Indicações em gráficos

indica movimento em uma direção.

Exclusão da responsabilidade:

A Apex Tool Group reserva-se o direito de alterar, complementar ou melhorar o documento ou o produto, sem aviso prévio. O presente documento não pode ser reproduzido, quer parcialmente ou na totalidade, em nenhuma forma, ou ser traduzido em um outro idioma natural ou de leitura automática nem ser transmitido em suportes de dados, quer de modo eletrônico, mecânico, ótico ou de outra maneira, sem a autorização expressa da Apex Tool Group.

DGD é uma marca registrada da Apex Tool Group Division.

Índice

1	Segurança	5
1.1	Símbolos	5
1.2	Indicações de segurança	5
1.3	Operação conforme a finalidade	6
1.4	Medidas de compatibilidade eletromagnética (EMV)	6
2	Informações gerais	7
2.1	Descrição geral dos módulos de aparafusamento STM	7
2.2	Área de aplicação	
2.3	Assistência técnica	7
2.4	Transporte e Armazenagem	7
3	Mecânica	9
3.1	Descrição	9
3.2	Dados	
3.3	Diretrizes de instalação	10
3.4	Eletromecânica	11
4	Dados elétricos	13
4.1	Alimentações de tensão	13
4.2	Fontes de alimentação internas	14
4.3	Fase final do motor	14
4.4	Potência perdida	15
4.5	Placa de medição	16
4.6	Diagrama de bloco STM12	
4.7	Diagrama de bloco STM34	18
5	Capítulo técnico	21
5.1	Esquema de conexões STM12	21
5.2	Esquema de conexões STM34	
5.3	Conexões	23
5.4	Elementos de comando	27
5.5	Exibições	28
6	Resolução de problemas	29
6.1	Exibição de falhas	29
6.2	LEDs "READY" e "Bus active"	

1 Segurança

O módulo de aparafusamento STM deve ser somente colocado em funcionamento quando este manual de instruções e as seguintes indicações de segurança tiverem sido lidas e compreendidas na íntegra.

Estas informações sobre a segurança não são de natureza exaustiva. Leia e observe todas as disposições aplicáveis, gerais e locais de segurança e acidentes.

1.1 Símbolos

As seguintes indicações têm por intuito garantir a segurança de pessoas e, por outro lado, proteger o módulo de aparafusamento STM de eventuais danos.

Os símbolos a seguir definidos assinalam neste manual de instruções, indicações de segurança e avisos para prevenção de perigos que coloquem em risco a saúde e a própria vida do pessoal responsável pela manutenção e de danos materiais.



Este símbolo alerta para uma situação de perigo iminente.

A não observância desta indicação de perigo acarreta ferimentos graves que, em determinadas circunstâncias, podem vir a ser fatais.



Este aviso alerta para uma situação eventualmente perigosa. Se este aviso não for observado, podem ocorrer ferimentos muito graves.



Este símbolo indica uma situação de eventuais danos.

Se este alerta não for observado, poderá ocorrer uma danificação do produto ou de componentes do mesmo.

1.2 Indicações de segurança

Os módulos de aparafusamento STM descritos no presente manual de instruções são desenvolvidos, fabricados, testados e documentados em conformidade com as normas de segurança relevantes. Por essa razão não decorrerão normalmente do STM quaisquer perigos relacionados com danos materiais ou com a saúde de pessoas desde que respeitadas as instruções de manuseio e as indicações de segurança aqui descritas.

- A empresa usuária deve colocar este manual de instruções à disposição do operador e certificar-se de que ele leu e entendeu o manual.
- No caso de eventuais falhas, n\u00e3o tente reparar o m\u00f3dulo de aparafusamento STM por conta pr\u00f3pria e sem conhecimentos!
 - Informe o serviço de manutenção local ou o seu representante Apex Tool Group autorizado.
- Introduza um programa de manutenção de acordo com a segurança, que considere as disposições locais para a manutenção e inspeção em todas as fases de operação da eletrônica de aparafusamento.



Antes da colocação em funcionamento, realizar o aterramento para a corrente de descarga!

Podem passar correntes pelo corpo que acarretam risco de vida.



1.3 Operação conforme a finalidade

O módulo de aparafusamento STM deve ser operado somente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

- Ambiente industrial Classe de valor limite de compatibilidade eletromagnética A (EN55011).
- Armário de distribuição IP54 fechado.
- O STM deve estar completamente montado.
- O STM deve estar bem aparafusado a uma placa de montagem galvanizada e aterrada.
- O PE deve estar conectado à conexão XS1 Pino 3.
- Utilizar o STM exclusivamente com fusos de aperto da Apex Tool Group.
- Utilizar somente os tipos de cabos autorizados pela Apex Tool Group como cabo do motor, do resolver, do transdutor e ARCNET.
- A blindagem dos cabos do motor e do resolver deve ser conectada à caixa do STM mediante elementos de conexão de blindagem.
- Somente devem ser empregados acessórios autorizados pela Apex Tool Group.
- Por motivos de segurança e de responsabilidade pelo produto fica terminantemente proibido efetuar remodelações por conta própria, reparos e alterações.
- A temperatura no interior do armário de distribuição dever ser de, no máximo, 50 °C.

1.4 Medidas de compatibilidade eletromagnética (EMV)

- Os filtros necessários para o cumprimento das disposições de compatibilidade eletromagnética EMV no aparelho, por exemplo, o filtro de rede, filtro de saída do motor, bem como o filtro nas conexões de entrada e saída, estão integrados no STM.
- Todas as blindagens de cabos são conectadas ao STM.
- A caixa de metal fechada permite uma ótima proteção contra interferências de radiação emitidas e imitidas.
- Foram cumpridas as seguintes normas relevantes relativas à compatibilidade eletromagnética:
 - EN 55011
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - EN 61000-4-2
 - EN 61000-4-3
 - EN 61000-4-4
 - EN 61000-4-5
 - EN 61000-4-6
 - EN 61000-4-8
 - EN 61000-4-11
 - EN 61000-6-2
 - EN 61000-6-4



Trata-se de um equipamento da classe A que pode provocar interferências radiofônicas em zonas residenciais. Neste caso, é possível exigir que o proprietário adote, por sua conta, medidas adequadas de compatibilidade eletromagnética.

É estritamente proibida uma operação com o armário de distribuição aberto. As características da blindagem são alteradas e a emissão de interferências aumenta.

2 Informações gerais

2.1 Descrição geral dos módulos de aparafusamento STM

- Nos módulos de aparafusamento STM12 e STM34, o servoamplificador (unidade de potência) e a unidade de medição (placa de medição MK) estão instalados em uma caixa.
- Processadores separados para a unidade de medição e de potência.
- Regulagem digital de motor.
- Os parâmetros de regulagem para os diferentes motores são salvos de forma permanente no STM e são selecionados pela placa de medição.

2.2 Área de aplicação

- Utilizar os módulos de aparafusamento somente com fusos de aperto da Apex Tool Group dos tamanhos seguintes
 - 1B., e 2B., (STM12)
 - 3B.. e 4B.. (STM34)
- Utilizar os módulos de aparafusamento somente em conjunto com um controlador de estação da Apex Tool Group.
- A comunicação ao controlador de estação é realizada mediante um fieldbus de alta velocidade ARCNET.

Desse modo pode ser realizada uma instalação de forma descentralizada do controlador de estação e do STM, com uma distância de até 100 m.

2.3 Assistência técnica

- Troca de serviço do STM sem uma nova calibragem.
 O controlador de estação transfere automaticamente todas as regulações e ajustes ao novo STM.
- Um diagnóstico rápido e diferenciado em caso de falha mediante exibição de texto não codificado texto e codificado no STM mediante o visor de 7 segmentos de 2 dígitos (veja 6.1 Exibição de falhas, página 29).
- A abertura da caixa implica a perda da garantia legal
- O STM deve ser sempre trocado na íntegra.

2.4 Transporte e Armazenagem


- · Transportar e armazenar unicamente na embalagem original.
- A embalagem é reciclável.
- Se a embalagem estiver danificada, o STM deve ser verificado quanto a danos visíveis. Informe a transportadora e, se necessário, a Apex Tool Group.



Mecânica 3

3.1 Descrição

- Cassete de metal estável.
- Tamanho de caixa igual para todos os tipos de STM.
- Fixação com parafusos de cabeça cílindrica M6x20 na placa de montagem do armário de distribuição passando por furos de chave no STM. -2-
- A placa de medição é de versão encaixável e está fixa na tampa com dois parafusos. -3-






3.2 Dados

	STM12	STM34		
Altura	280	mm		
Largura	60	mm		
Profundidade	200	200 mm		
Profundidade máxima com plugue	280 mm			
Distância dos furos de fixação	260 mm centrado			
Peso	3400 g 3420 g			
Tipo de proteção	IP20			
Tipo de refrigeração	Convexão (refrigeração própria)			
Temperatura ambiente	050 °C			
Temperatura de armazenagem -2060 °C		60 °C		
Umidade do ar	090 % sem condensação			
Vida útil em operação	40.000 h			
Vida útil armazenado	100.000 h (aprox. 11 anos)			

3.3 Diretrizes de instalação

- Deve ser usado um armário de distribuição fechado em chapa de aço.
- Deve ser usada uma placa de montagem galvanizada que nunca deve ser pintada.

Esquema de furos





3.4 Eletromecânica

- Todas as conexões se encontram na parte da frente (descrição no capítulo 5).
- É possível conectar dois transdutores (estrutura redundante do sistema-sensor de medição conforme VDI2862).
- Localização rápida de erros mediante o visor de 7 segmentos de 2 dígitos (capítulo 7.1.2).
- Atuais No visor de 7 segmentos de 2 dígitos é exibido o nível e o grupo de produtos.
- LED "READY" para operacionalidade.
- Botão "RESET"
- Interface de serviço R Apex Tool GroupS232
- Endereçamento ARCNET com 2 interruptores BCD.
- LED para a atividade de barramento ARCNET.
- AsAs blindagens de cabos para o cabo do motor e do resolver na caixa são conectadas mediante elementos de conexão de blindagem (n.º de referência S960434 e S960435).
- todas O conector de ficha e as aberturas na caixa são seguros ao toque (IP20).



4 Dados elétricos

4.1 Alimentações de tensão

O circuito intermédio de potência e o circuito lógico intermédio são fornecidos em separado. Desse modo o circuito intermédio de potência se desliga separadamente em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA. A fonte de alimentação lógica e subsequentemente todos os módulos de comunicação continuarão a ser alimentados.



Os fusíveis internos servem para proteção das vias condutoras no STM em caso de erro e sobredimensionamento da proteção externa.

Os fusíveis devem ser trocados somente pela Apex Tool Group

4.1.1 Circuito intermédio de potência

Limitação integrada da corrente de ligação mediante dois Relécontrolados pelo processador.
 O relé principal se liga após a inicialização. Os condensadores do circuito intermédio são carregados mediante uma resistência limitadora da corrente de ligação até ser atingida uma tensão de aprox.
 300 VDC. Em seguida, a resistênciaé curto-circuitada mediante o relé de partida.

ATENÇÃO!

O ciclo de ligação e desligamento não deve ser inferior a 10 segundos. Em caso de ciclos mais curtos, a limitação da corrente de ligação é sobrecarregada e o STM danificado.

 O fornecimento de energia do STM34 deve ser efetuado por corrente trifásica, por um transformador de separação autorizado pela Apex Tool Group.

Conexão de encaixe XS1 veja 5.3.1 Alimentação "Supply XS1", página 23

	STM12		STM34	
Tipo de parafusadeira	1B 2B 3B 4l		4B	
Tensão de alimentação	1 X 230 V	'AC ±10 %	3 X 230 VAC ±10 %	
Frequência	50-60 Hz			
Corrente nominal de alimentação RMS	S 1 A 2 A 3 X 2,5 A		3 X 2,5 A	3 x 2,5
Corrente de pico de alimentação RMS 8 A 16 A 3 X 10		3 X 10 A	3 X 16 A	
Proteção interna (lenta)	10 A 3 x 10		10	
Limitação da corrente de ligamento	5 A			

4.1.2 Circuito lógico intermédio

Todas as tensões da lógica e alimentações dos módulos de comunicação são geradas a partir do circuito lógico intermédio.

Conexão de encaixe XS1 veja 5.3.1 Alimentação "Supply XS1", página 23

	STM12	STM34
Tensão de alimentação	1 X 230 V	AC ±10 %
Frequência	50-6	0 Hz
Corrente nominal de alimentação		0,1 A
Proteção interna (lenta)	0,63	3 A
Potência perdida (Stand By)	24	W



4.2 Fontes de alimentação internas

- Alimentação a partir do circuito lógico intermédio, galvanicamente separado.
- Todas as tensões geradas são à prova de curto-circuito.
- Separação galvânica da fase inicial ARCNET para todas as demais alimentações.
- A frequência de ciclo do conversor DC-DC é de 80 kHz.

	Tensão gerada	Corrente máxima
Alimentação interna Unidade servo lógica	+5 V ±0,2 V	1 A
Alimentação interna Unidade servo analógica	+15 V ±0,4 V	1 A
Alimentação interna Unidade servo analógica	-15 V ±0,4 V	1 A
Alimentação interna Unidade de medição lógica	+5 V ±0,2 V	1 A
Alimentação do transdutor	+12 V ±0,2 V	0,6 A
Alimentação do transdutor	-12 V ±0,2 V	0,2 A
Alimentação da fase inicial ARCNET	+5 V ±0,2 V	0,2 A

4.3 Fase final do motor

- A prova de curto-circuito: fase fase, fase PE, fase monitoramento da temperatura.
- Proteção contra sobretensão
- · Perdas mínimas na fase final IGBT.
- Excelente dissipação de calor. A caixa inteira atua como elemento de refrigeração.
- O chopper de frenagem integrado, monitorado de forma eletrônica permite descarregar a Freiosenergia de frenagem mediante as resistências internas de frenagem.

	STM12		STM34	
Fuso de aperto	1B	2B	3B	4B
Tensão do circuito intermédio UZ		320 VD	C ±10 %	
Desligamento por erro em	l	JZ < 150 VDC,	, UZ > 400 VD	С
Potência nominal 50°C	200 VA 400 VA 800 VA 800 VA			
Potência de pico momentânea	1200 VA 2000 VA 2000 VA		2000 VA	3500 VA
Corrente de pico ajustada	9 A	22 A	34 A	66 A
Desligamento da corrente em curto-circuito em	50 A	50 A	100 A	100 A
Rendimento	97 %	97 %	97 %	97 %
Potência perdida na potência nominal da parafusadeira	4 W	11 W	19 W	19 W
Frequência de ciclo do PWM	ncia de ciclo do PWM 10 kHz			
Potência de frenagem temporária máx.	x. 4000 VA 7200 VA			0 VA



4.4 Potência perdida

- Devido aos componentes com poucas perdas, o desenvolvimento de calor é baixo.
- Graças à temperatura de operação elevada admissível de 50 °C, se pode suprimir frequentemente medidas de refrigeração adicionais.
- A posição das resistências de frenagem é selecionada de modo a que devido ao calor gerado não sejam influenciados outros componentes no STM.

	STM12		STM34	
Fuso de aperto	1B	2B	3B	4B
Potência total perdida da potência nomi- nal do fuso de aperto	28 W	35 W	43 W	43 W

4.4.1 Cálculo da temperatura interna do armário de distribuição prevista

De modo a garantir o funcionamento e a vida útil prevista de 40.000 h, o STM deve ser operado somente em um armário de distribuição com uma temperatura máxima de 50 °C .

Para garantir isso, aquando da concepção de um armário de distribuição, é necessário calcular a temperatura interior a esperar.

Ti	=	Temperatura interna do armário de distribuição prevista (em °C)
Tu	=	Temperatura ambiente (Temperatura da sala e °C)
Pv _{TMtot}	=	Potência total perdida de todos os STM (em W) Potências individuais perdidas veja a tabela em 4.4 Potência perdida, página 15
Pv Fontes de calor adic.	=	Potência perdida de todas as fontes de calor adicionais disponíveis no armário de distribuição (em W)
A	=	Superfície do armário de distribuição efetiva (em m²) Todas as superfícies do armário de distribuição livres
k	=	Coeficiente de transmissão térmica Chapa = 5,0 (W/m²K)

ATENÇÃO!

Em caso de uma temperatura interna (Ti) superior a 50 °C, são necessárias medidas derefrigeração adicionais como, por exemplo, aparelho de ar condicionado ou trocador de calor.



4.5 Placa de medição

- A placa de medição é parte integrante do STM e não deve ser trocada separadamente.
- Separada Processadores para tarefas de medição e de comunicação, registro de ângulo e ARCNET.
- Alimentação separada de 5 V.
- Software de medição em memória FLASH, recarregar mediante ARCNET do controlador de estação.
- Reset mediante o servoamplificador ou o controlador de estação (início do calor).
- Dois canais de medição separados para o registro de torque e de ângulo (respectivamente 2 faixas).
- Taxa de varredura de medição 5000 medições por segundo.
- Resolução 12 Bit em ±10 V.
- Filtro analógico para os sinais de medição de torque 1 KHz.
- Frequência angular de 9 KHz, corresponde a 1500 rpm no acionamento do fuso de aperto, com uma resolução de 1 impulso por grau.
- Registro dossinais de ângulo transmitidos pelo servoamplificador mediante o Dual Port RAM.
 Estes são gerados a partir dos sinais do resolver.
- · Registro da corrente de motor transmitida pelo servoamplificador (via DPR).


4.5.1 Comunicação entre a placa de medição e a unidade servoamplificadora

- Para a comunicação entre o servoamplificador e a placa de medição utiliza-se uma Dual Port RAM (DPR).
- Por motivos de segurança o sinal de partida é transferido da placa de medição à unidade servoamplificadora tanto mediante um cabo, como também mediante a Dual Port RAM.

4.5.2 Comunicação entre a placa de medição e o controlador de estação


- A comunicação é realizada pelo fieldbus de alta potência ARCNET.
- A velocidade de transmissão é de 2,5 MBd.
- Extensão de rede máxima 100 m.
- Topologia em estrela e em árvore com módulo amplificador de barramento HUB (n.º de referência 960920).
- Cabo de dois fios condutores entrançado e blindado (RS485).
- Terminação de barramento no início e no fim de cada derivação mediante adaptador de terminação de barramento (n.º de referência 960951) e terminação de barramento (n.º de referência 960959).
- Utilizar somente o cabo ARCNET da Apex Tool Group com o n.º de referência 960950-XXX (XXX=comprimento em dm).

4.6 Diagrama de bloco STM12






4.7 Diagrama de bloco STM34





S
Ĕ
ter
OS
ਰ
ção
lica
Exp


ADC	Conversor digital analógico (DAC)	Temp.	Temperatura do motor
Address	Endereço, número de canal	Transducer and monitoring	Sensor combinado para torque e ângulo e monitoramento
Angle Controller	Processador para processa- mento do ângulo	Transducer Calibration	Sinal de calibragem para o sensor combinado
ARCNET	Rede (Fieldbus)	Voltagelimit	Limite de tensão
Bus plane	Backplane	Voltageregulator	Regulador de tensão
Display	Exibição		
Error detect	Detecção de erros		
voltage supply	Alimentação de tensão		
Filtro	Filtro para supressão de falhas de compatibilidade eletromagné- tica		
Galvanic separation	Separação galvânica		
Galv. sep.	Separação galvânica		
Housing	Caixa		
ΜK	Placa de medição		
MUX	Multiplexador, comutador múltiplo		
Overvoltage limit	Limite de sobretensão		
Power Stage	Fase final		
Powersupplycontroller	Regulador da fonte de alimenta- ção		
Resolver	Registro da posição do motor		
Resolverevaluation	Avaliação do resolver		
RS232/Printer	Interface de impressora serial (interno)		
Serial Com. Transducer	Transferência de dados serial para o sensor combinado		
Signalconditioning	Regeneração do sinal		






5 Capítulo técnico

5.1 Esquema de conexões STM12





5.2 Esquema de conexões STM34





5.3 Conexões

- Todas as conexões se encontram na parte da frente do STM e são encaixáveis.
- Todas as conexões de encaixe, exceto "XS1 Supply", podem ser fixas com travas de parafusos e de deslize contra um desencaixe inadvertido.
- Compatibilidade das conexões de encaixe para o motor, resolver e transdutor em relação ao sistema de aparafusamento m-Pro-400 com placa de medição SMK e servoamplificador BLS.

ATENÇÃO!

È proibido:

- Operar o STM e o fuso de aperto sem conexões PE!
 Podem passar correntes pelo corpo que acarretam risco de vida.
- Utilizar outros tipos de plugues.
- Utilizar outros cabos que n\u00e3o os autorizados pela Apex Tool Group.
- Conectar outros fusos de aperto ou motores que não os da Apex Tool Group.

5.3.1 Alimentação "Supply XS1"

Mediante a codificação de plugues se garante que o plugue de XS1 não possa ser conectado ao XS2.

Tipo: PHOENIX Power-Combicon PC4/6-7,62 N. º referência: 960942 (incl. codificação no pino 1)

Pino	Тіро					
	STM12	STM34				
1	Alimentação do circuito lógico intermédi	o (fonte de alimentação lógica) 230 VAC				
2	Alimentação do circuito lógico intermédio (fonte de alimentação lógica)					
3	PE					
4	Alimentação do circuito intermédio de potência 230 VAC	,				
5	NC	Alimentação do circuito intermédio de potência 230 VAC				
6	Alimentação do circuito intermédio de potência N (230 VAC)	Alimentação do circuito intermédio de potência 230 VAC				



É proibido remover os códigos no plugue e no STM. Ao se enganar no plugue, o STM pode ser danificado.

O STM deve estar bem aparafusado a uma placa de montagem galvanizada e aterrada.



Antes da Colocação em funcionamento, realizar o aterramento para a corrente de descarga!

Podem passar correntes pelo corpo que acarretam risco de vida.



5.3.2 "Motor XS2"

- Mediante a codificação de plugues no pino 1 e 2 se garante que o plugue de XS1 não possa ser conectado ao XS2.
- Monitoramento de ruptura do cabo
- Filtragem integrada das saídas do motor.

Tipo: PHOENIX Power-Combicon PC4/7-7,62

Pino	Ti	ро		
FIIIO	STM12	STM34		
1	Motor Monitoramento da temperatura Alimentação			
2	Motor Monitoramento	Motor Monitoramento da temperatura Sinal		
3	Motor Fase W			
4	Motor Fase V			
5	Motor Fase U			
6	PE			
7	PE			



Não se deve tocar nas fases do motor e nos cabos do interruptor de temperatura mesmo quando o STM se encontra em modo de falha.

Podem passar correntes pelo corpo que acarretam risco de vida.

5.3.3 "Resolver XS3"

- Todos os sinais do resolver são à prova de curto-circuito e também contra PE .
- · Monitoramento de ruptura do cabo

Tipo: tomada D-Sub de 9 pólos com trava de parafuso, rosca 4-40 UNC

Pino	Descrição	Entrada/saída	Nível do sinal					
1	S1 Sinal do cosseno	Entrada						
2	S3 Sinal do cosseno	Entrada	0 V					
3, 6		nc						
4	S2 Sinal do seno	Entrada						
5	S4 Sinal do seno	Entrada	0 V					
7	R1 Sinal de portadora	Saída	11 Vss, 10 KHz					
8	R2 Sinal de portadora	Saída	0 V					
9	conectado com PE							
Caixa	Conexão de blindagem PE							



É estritamente proibido curto-circuitar os cabos ou as conexões do resolver, da interface RS232, da ARCNET e do transdutor com a alimentação, com o cabo do motor ou o com o contato de temperatura do motor. O STM será danificado.



5.3.4 Assistência técnica Interface "RS232 XS4"

- Interface para o PC da assistência mediante cabo modem nulo (n.º referência: 960007).
- Resistente a curto-circuito

Tipo: pino D-Sub de 9 pólos com trava de parafuso, rosca 4-40 UNC

Pino	Descrição
2	RxD
3	TxD
5	GND
1, 4, 6, 7, 8, 9	nc
Caixa	Conexão de blindagem PE

5.3.5 "ARCNET XS5"

- Resistente a curto-circuito
- Separação galvânica relativamente a todos os outros módulos funcionais no STM.

Tipo: pino D-Sub de 9 pólos com trava de deslize sistema Inotec

Pino	Descrição
1	PE
2, 4, 7, 9	nc
3	DATA-B
5	GND (ARCNET)
6	+5 V (ARCNET)
8	DATA-A
Caixa	Conexão de blindagem PE



5.3.6 Transdutor n.º 1 "XS6" Transdutor controlador Transdutor n.º 2 "XS7" Transdutor de medição oposto

• Resistente a curto-circuito

Tipo: Tomada HD-Sub de 15 pólos com trava de parafuso, rosca 4-40 UNC

Pino	Descrição	Entrada/saída	Nível do sinal/dados
1	Sinal de medição	Entrada analógica	-5+5 V, (faixa de medição -6,25+6,25 V)
2	Alimentação analógica 0 V	Saída	0 VA
3	Sinal de calibragem	Saída	+5 V (±0,5 V), I _{máx} = 15 mA
4	Adaptador de medição oposto Lig.	Saída	+5 V (±0,5 V), Ri = 500 Ω
5	Fase de ângulo 1	Entrada	$05 \text{ V} = 0, 712 \text{ V} = 1,$ pull-up 1 k Ω
6	Alimentação -12 V	Saída	-12 V (±0,2 V), I _{máx} = 100 mA
7	Alimentação +12 V	Saída	+12 V (±0,2 V), I _{máx} = 200 mA
8	Alimentação digital 0 V	Saída	0 VD
9	Interface RS422 TxD+	Saída	5 V, Ri = 500 Ω
10	Interface RS422 TxD-	Saída	0 V, Ri = 500 Ω
11	nc		
12	nc		
13	Fase de ângulo 2	Entrada	$05 \text{ V=0, } 712 \text{ V = 1,} $ pull-up 1 k Ω
14	Interface RS422 RxD+	Entrada	
15	Interface RS422 RxD-	Entrada	
Caixa	Conexão de blindagem PE		

5.4 Elementos de comando

5.4.1 Botão "RESET"

- O reset do processador serve para resetar todas as funções internas do STM.
- · Confirmar falhas ocorridas.
- Após ter confirmado, todas as funções são novamente configuradas.

5.4.2 Seletor para "Address" ARCNET

- Ajuste do endereço ARCNET.
- Interruptor de codificação BCD, interruptor superior para dezenas (00-90), interruptor inferior para unidades (00-09).
- Ajustes permitidos 01 a 32.
- Ajuste com a alimentação desligada.
- Ao ocorrerem dois ou mais endereços idênticos, é acionada a falha 50. Para mais informações, veja o capítulo 6.1.
- Verificação do endereço ajustado no visor de 7 segmentos de dois dígitos após ligar ou resetar. Para mais informações, veja o capítulo 5.5.1.



5.5 Exibições

5.5.1 Exibição do estado e do diagnóstico

- 7 segmentos, de dois dígitos, cor vermelho.
- São exibidos os estados de operação e as falhas (intermitentes), ou seja, erro.

Estados de operação

Após ligar ou resetar será exibido consecutivamente o seguinte:

- Teste de lâmpadas, ou seja, todos os segmentos 2 x 7 acendem (88) durante 1 segundo.
 Em seguida, o visor se apaga completamente durante aprox. 0,5 segundos.
- Endereço ARCNET ajustado, exibição 01 32 durante 1 segundo.
 Em seguida, a exibição se apaga completamente durante aprox. 0,5 segundos.
- Conjunto de parâmetros reguladores do motor selecionado, exibição inferior no STM12 1 ou 2, no STM34 3 ou 4, o dígito superior não acende durante 1 segundo.

Em operação de aperto

- Ao aparafusar, exibição 11 FF
 exibição superior, programa de aperto selecionado
 exibição inferior, etapa de aperto selecionada.
- Sobrecarga, exibição IP

Se ao aparafusar, for necessária uma corrente que seja superior à corrente máxima permitida, o servoamplificador se desliga automaticamente e é exibido o IP.

A sobrecarga é reposta ao iniciar novamente.

Para mais informações, veja também o capítulo 6.1.

Controlado no modo teste pelo controlador de estação

• Acionamento ativo, exibição superior A, o dígito inferior não acende nesse caso

Falhas, veja 6.1 Exibição de falhas, página 29

5.5.2 **LED "READY"**

- · Cor verde.
- Indica a operacionalidade do STM.
- Se todas as alimentações se encontram disponíveis e não existir nenhuma falha, este LED acende (para mais informações, veja também o capítulo 6.2).

5.5.3 LED "Bus active"

- Cor verde.
- Exibição da atividade de barramento ARCNET.
- Se ocorrer uma transferência de dados na ARCNET, esse LED se acende (para mais informações, veja também capítulo 6.2).



6 Resolução de problemas

Para uma rápida localização de erros, existem diodos emissores de luz e um visor de 7 segmentos de dois dígitos na placa dianteira.

6.1 Exibição de falhas

- As falhas serão exibidas de modo codificado. A exibição 00 99 pisca com aprox. 1 Hz.
- No caso de uma falha no STM, na rede, no motor, no transdutor ou na ARCNET, serão acionadas de imediato no servo as ações descritas na tabela seguinte.
- Se ocorrerem várias falhas em simultâneo, é exibida a falha com a prioridade mais elevada, ou seja, a falha com o número mais baixo.
- Exceções:
 - a falha 64 "MK- +12 V NOK"
 tem prioridade sobre a 15, 16, 17, 21, 22, 28, 40 e 41 (para a descrição, veja a tabela).
 - a falha 65 "MK- -12V NOK"
 tem prioridade sobre a 15, 16, 17, 28 e 40 (para a descrição, veja a tabela).
 - A falha **40** "MK não está operacional" dispõe da prioridade mais baixa, uma vez que as falhas 41-FF, por motivos de localização de erros, não devem ser sobrescritas por uma falha coletiva (40).
- Todas as falhas são comunicadas ao controlador de estação via ARCNET e aí exibidas na tela como a seguir indicado.

Na tabela de valores de medição, são exibidas as abreviações "FLT, FMK, AN1F, AN2F, OFF1, OFF2,..." na coluna "ERRO".

Na janela tabela de valores de medição é acessada a janela "Monitor do fuso".

Com o botão "i" abre a tabela de erros.

Aqui serão exibidos todos os erros atuais em texto não codificado.

Confirmação de falhas

- Após consertar a falha e pressionar a tecla RESET, o STM encontra-se novamente operacional.
- Em cada início de fuso, a placa de medição transmite um sinal de confirmação à unidade de potência.
 Em caso de uma falha somente temporária (por exemplo, subtensão), o STM fica de novo automaticamente operacional após o sinal de confirmação seguinte.
 - Sendo que todas as falhas são arquivadas no controlador de estação, é possível exibir aqui a informação de erro ao buscar o erro. No entanto, deixa de existir uma exibição intermitente no STM após a confirmação.
- Se a falha for permanente, o modo de erro não pode ser confirmado.



Em caso de medições de passagem, resistência e de curto-circuito do motor ou do motor do cabo, este deve ser imprescindivelmente separado do STM.

Podem passar correntes pelo corpo que acarretam risco de vida.



		Со	nseq	uênc	ia	
EXIBIÇÃO	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
0	Alimentação DC/DC Conversor Subtensão A tensão do circuito lógico inter- médio é < 150 VAC	x	х	х		 Medir a tensão de alimentação < 200 VAC aumentar para 230 VAC No caso de ocorrerem erros esporadicamente, deve ser verificada a alimentação quanto a quedas de tensão Erro interno, trocar o STM
0	Alimentação DC/DC Conversor Sobretensão A tensão do circuito lógico inter- médio é > 440 VDC	х		х		 Medir a tensão de alimentação > 255 VAC reduzir para 230 VAC No caso de ocorrerem erros esporadicamente, deve ser verificada a alimentação quanto a aumentos de tensão Erro interno, trocar o STM
0 2	O circuito intermédio de potência não está alimentado	X	x		X	 Erro interno, trocar o STM Verificar a alimentação (fusíveis a montante do STM, contator de parada de emergência, etc.) Erro interno, trocar o STM
1 1	 Cabo do motor com defeito Quebra de cabo nos cabos do motor Fases do motor interrompidas A corrente de teste para o monitoramento do cabo é desviada 	Х	Х	х		 Verificar o cabo do motor quanto a passagem e a curto-circuito Verificar o motor quanto a curto-circuito contra PE e resistências de fase (1B aprox. 25 Ω, 2B aprox. 8 Ω 3B aprox. 2 Ω, 4B aprox. 1 Ω) Troque o motor Erro interno, trocar o STM
1 2	Curto-circuito no circuito do motor no cabo no motor no STM	x	x	x		 Verificar o cabo do motor quanto a curto-circuito, Verificar o motor quanto a curto-circuito (resistências de fase veja erro 11) Erro interno, trocar o STM



		Со	nseq	uênc	cia	
E X B C A O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
1 4	 Temperatura do motor demasiado alta O interruptor térmico no motor foi acionado (θ > 120 °C) O cabo de medição está interrompido A corrente de medição é desviada incorretamente O motor não está conectado Monitoramento l²t a potência exigida do motor é excessiva Parafusadeira com defeito (por ex., engrenagem, mancal) 	×	×	X		 O motor está conectado? Verificar a temperatura do motor, se > 80 °C, assegurar a ventilação suficiente do motor Verificar o cabo do motor quanto a passagem e a curto-circuito Verificar o interruptor térmico do motor quanto a passagem Erro interno, trocar o STM Verificar a temperatura do motor, se > 80 °C, diminuir o tempo de aparafusamento aumentando o número de rotações Trocar o motor/parafusadeira Erro interno, trocar o STM
1 5	Erro do resolver Os sinais do resolver são interrompido em curto-circuito não disponível A fonte de alimentação interna +/-12 V está em curto-circuito	x		x		 O resolver está conectado? Verificar o cabo do resolver quanto a passagem e a curto-circuito Troque o motor Verificar o cabo do transdutor, especialmente os fios condutores +/- 12 V e 0 V Defeito interno, trocar o STM
1 6	Tensão do circuito intermédio demasiado alta A tensão do circuito intermédio de potência é > 400 VDC	X	X	x		 Erro constante: Medir a tensão de alimentação



		Со	nseq	uênc	ia	
E X I B I ÇÃ O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
1 7	Tensão do circuito intermédio demasiado baixa A tensão do circuito intermédio de potência é < 150 VDC	x	x		x	 Erro constante: Medir a tensão de alimentação < 200 VAC aumentar para 230 VAC Ao apertar: A alimentação é demasiado "branda" ou sobrecarregado, executar a alimentação de modo mais estável (por ex., com um transformador maior) Os condensadores no circuito intermédio estão "surdos", trocar o STM No STM34: falta uma fase Erro interno, trocar o STM
2 0	Temperatura na unidade de potência demasiado alta A temperatura no STM é > 80 °C	x	x	x		 Medir a temperatura interna do armário de distribuição abaixo do STM, \$\text{9} > 50 °C são necessárias medidas de refrigeração adicionais (por ex., um aparelho de ar condicionado) (capítulo 4.4) Os entalhes de refrigeração no STM não devem ficar cobertos pelo cabo ou outros. Erro interno, trocar o STM
1	O relé de partida não abre Devido a um erro interno, o contato no relé de partida colou. Para uma descrição da função, veja 4.1.1 Circuito intermédio de potência, página 13	x	x	x		Erro interno, trocar o STM
2 2	O relé principal não abre Devido a um erro interno, o contato no relé principal colou. Para uma descrição da função, veja 4.1.1 Circuito intermédio de potência, página 13	х	х	х		Erro interno, trocar o STM



		Со	nseq	uênc	ia	
E X I B I C A O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
2 5	Alimentação de 5V no servo muito baixa A fonte de alimentação de 5 V para alimentação interna da unidade servoamplificadora está sobrecarregada. U < 4,8 VDC	х	х	х		Erro interno, trocar o STM
2 6	Alimentação de 5V no servo demasiado alta Fonte de alimentação de 5 V para alimentação interna da unidade servoamplificadora com defeito. U > 5,2 VDC	x	x	x		Erro interno, trocar o STM
7	Etapas finais da alimentação do controlador demasiado baixas A fonte para a alimentação interna da unidade de potência está sobrecarregada ou defeituosa.	X	X	X		Erro interno, trocar o STM
2 8	Ofsete da medição de corrente demasiado grande O ponto zero da medição integrada da corrente do motor está deslocado	х	X	x		Erro interno, trocar o STM
3 0	Alimentação de 5 V na placa de medição demasiado baixa A fonte para a alimentação interna da placa de medição está sobrecarregada ou com defeito. U < 4,8 VDC	x			х	Erro interno, trocar o STM
3 1	Alimentação de 5 V na placa de medição demasiado alta A fonte de alimentação de 5 V para a alimentação interna da placa de medição está sobrecarregada ou com defeito. U > 5,2 VDC	х			Х	Erro interno, trocar o STM



		Со	nseq	uênc	ia	
E X I B I Ç Ā O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
3 2	Erro DPR Servo Dual Port RAM que serve para a comunicação entre o servo e a placa de medição com defeito	х			х	Erro interno, trocar o STM
3	Erro Flash Servo Memória flash com defeito	х	Х	х		Erro interno, trocar o STM
3 4	Comunicação DPR para MK interrompida Comunicação entre o servo e a placa de medição mediante a Dual Port RAM com falhas	x			х	Erro interno, trocar o STM
3 5	Sequência dos sinais de par- tida incorreta Erro de comunicação entre a placa de medição e o servoampli- ficador	х			х	 Erro interno, trocar o STM Informar o Sales & Service Center
3 8	Erro MOTID Erro no modo de identificação do motor	х		х		Erro interno, trocar o STM
3 9	Erro matemático, comando ilegal, etc. Erro na execução do programa	Х		х		Erro interno, trocar o STM Informar o Sales & Service Center
4	Placa de medição não opera- cional O sinal "Placa de medição OK" não é recebido pela unidade servo	х			х	 Placa de medição disponível? Placa de medição aparafusada e fixa no STM? Erro interno, trocar o STM
5	Endereço ARCNET múltiplo O endereço ajustado neste STM já existe					 Verificar os endereçamentos, ou seja, as posições dos interruptores, da ARCNET, cada participante tem de ter um endereço diferente. Erro interno, trocar o STM
5 1	Endereço ARCNET incorreto O endereço ajustado não está na faixa permitida					Modificar o endereçamento de modo a que se encontre entre 01 e 32 Erro interno, trocar o STM



_		Со	nseq	uênc	ia	
EXIBIÇÃO	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
5 2	Erro ARCNET Erro de comunicação					Verificação da ARCNET: Terminações de barramento disponíveis? Todos os participantes estão conectados às terminações de barramento? Todos os cabos estão conectados? Verificar os endereçamentos, ou seja, as posições dos interruptores, da ARCNET. Erro interno, trocar o STM Informar o Sales & Service Center
5 3	Recon da ARCNET Demasiadas reconfigurações, rede instável					 Verificação da ARCNET: Terminações de barramento disponíveis? Todos os cabos da ARCNET estão conectados? Verificar os endereçamentos, ou seja, as posições dos interruptores, da ARCNET. Todos os participantes estão conectados às terminações de barramento?
5 4	Sem conexão de rede da ARCNET O STM não está conectado à ARCNET				х	Verificação da ARCNET: Terminações de barramento disponíveis? Todos os participantes estão conectados às terminações de barramento? Todos os cabos estão conectados? Erro interno, trocar o STM
6	Os parâmetros da MK estão incorretos Os parâmetros de aperto na placa de medição são NOK					Verificação da parametrização no contro- lador de estação: Constantes de fuso Valores de cablibragem Processo de aparafusamento (DIA) Etapa Conjunto de parâmetros



		Со	nseq	uênc	cia	
E X I B I ÇÃ O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
6	Estouro da capacidade da					Informar o Sales & Service Center
2	memória MK Muito pouca memória RAM dispo- nível					Defeito interno, trocar o STM
6 4	MK-+12 V NOK A alimentação de +12 V da placa de medição está fora dos limites de +11,4 V +12,6 V	x		x		Controle no controlador de estação em modo de teste, valor fora dos limites permitidos: Verificar o cabo do transdutor, especialmente os fios condutores +12 V e 0 V Verificar o cabo do resolver quanto a curto-circuito Trocar o transdutor Troque o motor
6 5	MK 12 V A alimentação de - 12 V da placa de medição está fora dos limites de -11,1 V12,9 V	x		x		Controle no controlador de estação em modo de teste, valor fora dos limites permitidos: Verificar o cabo do transdutor, especialmente os fios condutores -12 V e 0 V Verificar o cabo do resolver quanto a curto-circuito Trocar o transdutor Troque o motor
6	Controle de processo da MK Sequência do processo Etapa inicial Gráfico danificada					 Informar o Sales & Service Center Defeito interno, trocar o STM
6 8	Inicialização da MK NOK Erro de inicialização na placa de medição					Informar o Sales & Service Center Defeito interno, trocar o STM
6	Acesso da MK à DPR NOK A placa de medição não conse- gue acessar a DPR no servo					Informar o Sales & Service Center Defeito interno, trocar o STM



		Со	nsea	uênc	ia	
E X I B I Ç Ā O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
6 A	MK - o tipo de servo não é STM12/34 O tipo de STM lido pela placa é desconhecido			х		Erro interno, trocar o STM
6 C	MK - sem sinal de ciclo do servo O sinal de sincronização entre o servo e a placa de medição não existe			х		 Placa de medição aparafusada e fixa no STM? Erro interno, trocar o STM
6 E	MK - conjunto de parâmetros do servo não adequado ao servo O conjunto de parâmetros sele- cionado pela placa de medição não existe no STM			x		 Verificar a parametrização da instalação Erro interno, trocar o STM
7	Transdutor 1 não disponível os sinais do transdutor são interrompidos em curto-cicuito não disponível					 Transdutor conectado? Verificar o cabo do resolver quanto a passagem e a curto-circuito Trocar o transdutor Erro interno, trocar o STM
7 2	Transdutor 1 Ofsete NOK A tensão de ponto zero está fora da faixa permitida de -200 mV+200 mV					 Transdutor instalado sob tensão Controle em modo de teste no controlador de estação, valores fora da faixa permitida, trocar o transdutor Erro interno, trocar o STM
7 3	Transdutor 1 Tensão de calibragem NOK A tensão de calibragem está fora da faixa permitida de +4,85 V+5,15 V					 Transdutor instalado sob tensão Controle no controlador de estação em modo de teste, valores fora da faixa permitida, trocar o transdutor Verificar o cabo do transdutor em caso de desvio extremo, nomeadamente o cabo de calibragem Erro interno, trocar o STM



	Consequência					
E X I B I ÇÃO 88	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
7 4	Transdutor 1 Registro de ângulo NOK os sinais de ângulo são • interrompido • em curto-cicuito • não disponível • não disponível temporariamente					Verificação no controlador de estação em modo de teste Sem sinais de ângulo: • Verificar o cabo do transdutor, nomeadamente os cabos de ângulo O fuso gira mais de 360°: • Verificar o fator de ângulo • Trocar o transdutor • Erro interno, trocar o STM
7 5	Transdutor 1 Contador de apertos NOK O contador de apertos existente no transdutor não funciona, os ciclos de aperto máximos do transdutor são ultrapassados. Somente em transdutores com Service Memory (por ex. 1K1M)					 Verificar o cabo do transdutor, especialmente os cabos de dados RS422 Trocar o transdutor Erro interno, trocar o STM
7 6	Transdutor 1 Contador de apertos no limite O contador de apertos existente no transdutor alcançou o seu número máximo de ciclos de 10 ⁷ ou tem defeito. Somente em transdutores com Service Memory (por ex. 1K1M)					Trocar o transdutor
8	Transdutor 2 não disponível os sinais do transdutor são • interrompido • em curto-cicuito • não disponível					 Transdutor conectado? Verificar o cabo do transdutor quanto a passagem e a curto-circuito Trocar o transdutor Erro interno, trocar o STM
8 2	Transdutor 2 Ofsete NOK A tensão de ponto zero está fora da faixa permitida de -200 mV+200 mV					 Transdutor instalado sob tensão Controle em modo de teste no controlador de estação, valores fora da faixa permitida, trocar o transdutor Erro interno, trocar o STM



		Consequência			cia	
E X I B I Ç Â O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
8 3	Transdutor 2 Tensão de calibragem NOK A tensão de calibragem está fora da faixa permitida de + 4,85 V+ 5,15 V					 Transdutor instalado sob tensão Controle no controlador de estação em modo de teste, valores fora da faixa permitida, trocar o transdutor Verificar o cabo do transdutor em caso de desvio extremo, nomeadamente o cabo de calibragem Erro interno, trocar o STM
8 4	Transdutor 2 Registro de ângulo NOK os sinais de ângulo são • interrompido • em curto-cicuito • não disponível • não disponível temporariamente					Verificação no controlador de estação em modo de teste Sem sinais de ângulo: Verificar o cabo do transdutor, nomeadamente os cabos de ângulo Fuso gira mais de 360°: Verificar o fator de ângulo Trocar o transdutor Erro interno, trocar o STM
8 5	Transdutor 2 Contador de apertos NOK O contador de apertos existente no transdutor não funciona, os ciclos de aperto máximos do transdutor são ultrapassa- dos.Somente em transdutores com Service Memory (por ex., 1K1M)					Verificar o cabo do transdutor, especialmente os cabos de dados RS422 Trocar o transdutor Erro interno, trocar o STM
8	Transdutor 2 Contador de apertos no limite O contador de apertos existente no transdutor alcançou o seu número máximo de ciclos de 10 ⁷ ou tem defeito.					Trocar o transdutor
9	MK - isenção Erro na execução do programa					Erro interno, trocar o STMInformar o Sales & Service Center
9	MK - erro de inicialização geral A inicialização das interfaces de comunicação está NOK					Erro interno, trocar o STM Informar o Sales & Service Center



		Co	Consequência			
E X I B I ÇÃ O 8 8	exibição superior exibição inferior Falha Explicação	LED-READY Desl.	Relé principal e de partida Desl.	Fase final Desl.	Frenagem do motor, fase final Desl.	Medidas, solução
9	MK - erro de comunicação As interfaces de comunicação estão NOK					Erro interno, trocar o STM Informar o Sales & Service Center
9	Servo não está OK Sinal de operacionalidade do servo não disponível					 Placa de medição aparafusada e fixa no STM? Erro interno, trocar o STM
9	Erro flash Não é possível a atualização do programa O controlador de estação pode ter transferido o programa errado					 Verificar a seleção do programa Erro interno, trocar o STM Informar o Sales & Service Center
9	Erro Task ID Monitoramento de software					Erro interno, trocar o STM Informar o Sales & Service Center
I P	Sobrecarga (não intermitente) Se para o aparafusamento for necessária uma corrente acima da máxima permitida o servo- amplificador desliga automatica- mente. • Erro no registro da posição do					Verificação da parametrização da instalação: Seleção da parafusadeira Torque exigido Verificar o registro da posição do motor:
	motor, por exemplo, resolver, cabo					 Verificar o cabo do resolver e, se necessário, trocar Troque o motor
	 Erro no circuito do motor, por exemplo, o motor não alcança o torque exigido 					Erro interno, trocar o STMVerificar o cabo do motorTroque o motor



6.2 LEDs "READY" e "Bus active"

Medida, solução
Verificar as tensões de alimentaçãoDefeito interno, trocar o STM
veja 6.1 Exibição de falhas, página 29
Verificação da conexão ARCNET:
 Defeito interno, trocar o STM veja 6.1 Exibicão de falhas, página 29



Índice

A	Conector de ficha11, 23			
Aberturas na caixa11	Conexões11, 23			
Adaptador de medição oposto26	Confirmar27, 29			
Alimentação23	Conjunto de parâmetros reguladores .28			
Altura10	Controlador de estação7, 16, 29			
Aparelho de ar condicionado15	Corrente de descarga5, 23			
ARCNET	D Dissipação de calor14			
Topologia16	Elemento de refrigeração14			
Velocidade de transmissão16 Área de aplicação7	Elementos de conexão de blindagem .11			
Armário de distribuição6, 10, 15	EMV - compatibilidade eletromagnética 6 Energia de frenagem14 Esquema de furos10			
Armazenagem7				
Assistência técnica				
Aterramento23	Estados de operação28 Etapa de aperto28			
Alemaniento23				
B Blindagens de cabos11 Botão27	Exibições Estados de operação28 Exibição de falhas28 Exibição do estado e do diagnóstico			
С	28 LED "Bus active"2 LED "READY"2			
Caixa9, 11	Extensão de rede			
Chopper de frenagem14				
Circuito intermédio de potência 13, 23				
Circuito lógico intermédio13, 23	Falhas			
Códigos23	Confirmar falhas27, 29 Exibição de falhas27, 29 Sem falhas28			
Colocação em funcionamento23				
Comunicação16	Fase de ângulo26			

Filtro24	N	
Fixação9, 10	Nível	11
Fontes de alimentação14	_	
Fontes de calor15	0	
Frequ16	Operacionalidade	11
Frequência13	Р	
Frequência angular16	Parada de emergência	13
Frequência de ciclo14	Perdas	
Fusíveis13	Peso	
G	Placa de medição	16
Grupo de produtos11	Placa de montagem	10, 23
	Potência de frenagem	14
I	Potência nominal	14
Inicialização13	Potência perdida	13, 15
Interface25, 26	Processador	13, 16
Interface de serviço11	Profundidade	10
L	Programa de aperto	28
Largura10	Proteção contra sobretensão	14
LED28	R	
Limitação da corrente de ligação 13	Registro de ângulo	16
М	Registro do torque	16
Medidas de refrigeração15	Relé de partida	13
Módulos de comunicação13	Relé principal	13
Monitoramento da temperatura24	relés	13
Monitoramento de ruptura do cabo24	Rendimento	14
Motor16, 24	Reset	27, 29
Cabo29	Resistências de frenagem	14, 15
Corrente16 Sinais de ângulo16	Resolução	16
Omais de angulo10	Resolução de problemas	29
	Resolver	24

Segurança 5, 6 Separação galvânica 14 Servoamplificador 16 Símbolos 5 Sinais de resolver 16, 24 Sinal de calibragem 26 Sinal de medição 26 Sobrecarga 28, 40 T Taxa de varredura de medição 16 Temperatura 15 Temperatura ambiente 10 Temperatura de armazenagem 10

Temperatura de operação15

Temperatura interna do armário de distribuição15
Tensão do circuito intermédio14
Test.lâmp28
Tipo de parafusadeira13, 14, 15
Tipo de proteção10
Transdutor11, 23
Transdutor de medição oposto26
Transporte7
Trava de deslize25
V
Vida útil10
Visores de 7 segmentos de dois dígitos27, 28

Sales & Service Centers

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Dallas, TX **Apex Tool Group** Sales & Service Center

1470 Post & Paddock Grand Prairie, TX 75050

USA

Phone: +1-972-641-9563 +1-972-641-9674 Fax:

Detroit, MI **Apex Tool Group** Sales & Service Center

2630 Superior Court Auburn Hills, MI 48326

Phone: +1-248-391-3700

+1-248-391-7824

Houston, TX

Apex Tool Group Sales & Service Center

6550 West Sam Houston Parkway North, Suite 200 Houston, TX 77041

USA

Phone: +1-713-849-2364

Fax: +1-713-849-2047 Lexington, SC **Apex Tool Group** 670 Industrial Drive Lexington, SC 29072

USA

Phone: +1-800-845-5629 Phone: +1-803-359-1200 +1-803-358-7681

Los Angeles, CA

Norwalk, CA 90650

Apex Tool Group Sales & Service Center 15503 Blackburn Avenue

USA

Phone: +1-562-926-0810 Fax. +1-562-802-1718 Seattle, WA

Apex Tool Group Sales & Service Center

2865 152nd Avenue N.E. Redmond, WA 98052

USA

Phone: +1-425-497-0476 Fax: +1-425-497-0496 York, PA

Apex Tool Group Sales & Service Center

3990 East Market Street York, PA 17402

USA

Phone: +1-717-755-2933 Fax: +1-717-757-5063 Canada

Apex Tool Group Sales & Service Center

5925 McLaughlin Road Mississauga, Ont. L5R 1B8

Canada

Phone: +1-905-501-4785 Fax: +1-905-501-4786

Germany

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG

Industriestraße 1 73463 Westhausen

Germany

Phone: +49-73 63-81-0 +49-73 63/81-222 Fax.

England

Apex Tool Group, LLC

Pit Hill Piccadilly Tamworth Staffordshire B78 2FR IJК

Phone: +44-191 4197700 +44-182 7874128 Fax.

France

Apex Tool Group SAS

Zone Industrielle **BP 28** 25 Avenue Maurice Chevalier 77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex A8, No.38, Dongsheng

France

Phone: +33-1-64432200 +33-1-64401717 Fax.

China

Apex Power Tools Trading (Shanghai) Co., Ltd

A company of Apex Tool Group, LLC Road, Shanghai, China 201201

Phone: +86-21-60880320 Fax: +86-21-60880298

Mexico

Cooper Tools de México S.A. de C.V.

a company of Apex Tool Group, LLC Vialidad El Pueblito #103 Parque Industrial Querétaro Querétaro, QRO 76220

Phone: +52 (442) 211-3800 Fax: +52 (442) 103-0443 Fax:

Brazil

Cooper Tools Industrial Ltda.

a company of Apex Tool Group, LLC Av. Liberdade, 4055 Zona Industrial - Iporanga 18087-170 Sorocaba, SP Brazil Phone: +55-15-3238-3929 +55-15-3228-3260

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Industriestraße 1 73463 Westhausen

Germany

Phone: +49-7363-81-0 Fax: +49-7363-81-222 www.apexpowertools.eu

